

ケーブルプラスSTB-2mini TVメーカー設定

【テレビ電源】【音量】【入力切替】のボタンが反応しない場合は、下記よりメーカー設定をお試しいただきますようお願いいたします。なお、テレビを買い替えた場合には再度設定が必要です。

- 1 **【テレビ電源】をおしたまま**、お使いのテレビメーカーの番号を入力してください。
※[0]はリモコンの[10]のボタンになります。
- 2 再度**【テレビ電源】**を押し、テレビの電源がオン/オフできるかご確認ください。
できない場合は、テレビメーカーの別番号で上記作業をお試しください。



例：パナソニック2 TV電源 (押したまま) **3** (押す) → **2** (押す)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
シャープ 1	1 と 1
シャープ 2	1 と 2
シャープ 3	1 と 3
LG	1 と 7
Sony 1	2 と 1
Sony 2	2 と 2
ハイセンス 1	2 と 7
ハイセンス 2	2 と 8
ハイセンス 3	2 と 9
ハイセンス 4	2 と 10
ハイセンス 5	2 と 11
パナソニック 1	3 と 1
パナソニック 2	3 と 2
パナソニック 3	3 と 3
パナソニック 4	3 と 4
パナソニック 旧	3 と 5
東芝	3 と 7
アイリスオーヤマ 1	4 と 1
アイリスオーヤマ 2	4 と 2
アイリスオーヤマ 3	4 と 3
フナイ	4 と 7

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
フナイ 4K	4 と 8
オリオン 1	5 と 1
オリオン 2	5 と 2
オリオン 3	5 と 3
オリオン 4	5 と 4
オリオン 5	5 と 5
三菱 1	5 と 7
三菱 2	5 と 8
三菱 3	5 と 9
三菱 4	5 と 10
ユニテック 1	6 と 1
ユニテック 2	6 と 2
ユニテック 3	6 と 3
ユニテック 4	6 と 4
ユニテック 5	6 と 5
ユニテック 6	6 と 6
日立 1	10 と 1
日立 2	10 と 2
日立 3	10 と 3
日立 4	10 と 4
ピクセラ 1	10 と 5

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
ピクセラ 2	10 と 6
Samsung	10 と 7
三洋 1	10 と 8
三洋 2	10 と 9
三洋 3	10 と 10
三洋 4	10 と 11
Dynaconnective	10 と 12
ビクター	11 と 1
パイオニア	11 と 2
Byd:sign 1	11 と 3
Byd:sign 2	11 と 4
Byd:sign 3	11 と 5
Byd:sign 4	11 と 6
PHILIPS 1	11 と 8
PHILIPS 2	11 と 9
ユニデン	11 と 10
NEC	11 と 11
アイワ	12 と 1
DXアンテナ	12 と 2
富士通ゼネラル	12 と 3

- 3 上記作業が終わっても正常に映らない場合は、お電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ先

愛媛CATV



0120(93)1616