

TZ-BT9000BW TVメーカー設定

【テレビ電源】【音量】【入力切替】のボタンが反応しない場合は、下記よりメーカー設定をお試しいただきますようお願いいたします。なお、テレビを買い替えた場合には再度設定が必要です。

- 1 【テレビ電源】をおしたまま、お使いのテレビメーカーの番号を入力してください。
※[0]はリモコンの[10]のボタンになります。
- 2 再度【テレビ電源】を押し、テレビの電源がオン/オフできるかご確認ください。
できない場合は、テレビメーカーの別番号で上記作業をお試しください。

例：パナソニック2  (押したまま) **5** (押す) → **2** (押す)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック1	⑤と①
パナソニック2	⑤と②
パナソニック3	⑤と④
パナソニック4	⑤と⑤
パナソニック旧	⑤と③
ビクター	⑤と⑥
東芝1	⑥と①
東芝2	⑥と②
日立1	⑥と③
日立2	⑥と④
日立3	⑥と⑤
日立4	⑥と⑥
SONY1	⑦と①
SONY2	⑦と②

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パイオニア	④と①
シャープ1	④と⑤
シャープ2	④と⑥
シャープ3	④と⑦
シャープ4	④と⑧
ハイセンス1	⑦と⑦
ハイセンス2	⑦と⑧
ハイセンス3	⑦と⑨
EPSON	⑧と①
FUNAI1	⑦と②
FUNAI2	⑧と②
オリオン1	⑦と④
オリオン2	⑦と⑤
オリオン3	⑦と⑥

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
三菱1	⑤と①
三菱2	⑤と②
三菱3	⑤と③
三菱4	⑤と④
富士通ゼネラル1	⑤と⑤
富士通ゼネラル2	⑤と⑥
三洋1	⑥と①
三洋2	⑥と②
三洋3	⑥と③
三洋4	⑥と④
NEC1	⑥と⑤
NEC2	⑥と⑥
AIWA	⑦と①
LG	⑦と③

- 3 上記作業が終わっても正常に映らない場合は、お電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ先

 愛媛CATV



0120(93)1616