

BD-V570/BD-V5700 TVメーカー設定

【テレビ電源】 【音量】 【入力切替】 のボタンが反応しない場合は、下記よりメーカー設定をお試しいただきますようお願いいたします。なお、テレビを買い替えた場合には再度設定が必要です。



- 1 【テレビ電源】 を押したまま、お使いのテレビメーカーの番号を入力してください。
※[0]はリモコンの[10]のボタンになります。
- 2 再度【テレビ電源】 を押し、テレビの電源がオン/オフできるかご確認ください。
できない場合は、テレビメーカーの別番号で上記作業をお試しください。

テレビメーカー	メーカー番号
Sony	011, 012, 013
Panasonic	021, 022, 023
東芝	041
日立	091, 092, 093
三菱	051, 052, 053
SHARP	031, 032, 033
FUNAI	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
NEC	151, 152, 153, 154, 155
富士通	161, 162
SANYO	131, 132
ハイセンス	081

- 3 上記作業を行っても改善がない場合や、お使いのメーカーがない場合はご連絡ください。
※お使いの機種やメーカーによっては、設定ができない場合がございます。

お問い合わせ先

愛媛CATV



0120(93)1616