

JC-3500 TVメーカー設定

【テレビ電源】 【音量】 【入力切替】 のボタンが反応しない場合は、下記よりメーカー設定をお試しいただきますようお願いいたします。なお、テレビを買い替えた場合には再度設定が必要です。

- 1 【**テレビ電源**】 を押したまま、お使いのテレビメーカーの番号を入力してください。
※[0]はリモコンの[10]のボタンになります。
- 2 再度【**テレビ電源**】 を押し、テレビの電源がオン/オフできるかご確認ください。
できない場合は、テレビメーカーの別番号で上記作業をお試しください。



テレビメーカー	メーカー番号
Sony	020, 059, 081, 082, 124, 140
Panasonic	001, 002, 069, 070, 071, 084, 085, 121
東芝	009, 011, 012, 060, 121, 122, 126, 144
日立	006, 007, 008, 063, 064, 065, 086, 087, 088, 127
三菱	024, 064, 072, 073, 089, 090, 091
SHARP	013, 014, 015, 056, 080, 102, 103, 141, 142, 143
FUNAI	045, 046, 047, 048, 049, 066, 067, 068, 104, 105, 106, 131, 132, 133
NEC	031, 033, 034, 060, 107, 108
富士通	038, 057, 058, 109, 110
SANYO	025, 026, 027, 028, 029, 030, 054, 055, 095, 097, 098, 128

- 3 上記作業を行っても改善がない場合や、お使いのメーカーがない場合はご連絡ください。
※お使いの機種やメーカーによっては、設定ができない場合がございます。

お問い合わせ先

愛媛CATV



0120(93)1616