

# LS-200P TVメーカー設定

【テレビ電源】 【音量】 【入力切替】 のボタンが反応しない場合は、下記よりメーカー設定をお試しいただきますようお願いいたします。なお、テレビを買い替えた場合には再度設定が必要です。



- 1 【テレビ電源】 を押したまま、お使いのテレビメーカーの番号を入力してください。  
※[0]はリモコンの[10]のボタンになります。
- 2 再度【テレビ電源】 を押し、テレビの電源がオン/オフできるかご確認ください。  
できない場合は、テレビメーカーの別番号で上記作業をお試しください。

テレビメーカー	メーカー番号
Sony	35, 36
Panasonic	11, 12, 13, 14, 15
東芝	25, 26
日立	31, 32, 33, 34, 91, 92
三菱	51, 52, 53, 54
SHARP	45, 46, 47, 48
FUNAI	72, 82
NEC	65, 66
富士通	55, 56
SANYO	61, 62, 63, 64
ハイセンス	77, 78, 79

- 3 上記作業を行っても改善がない場合や、お使いのメーカーがない場合はご連絡ください。  
※お使いの機種やメーカーによっては、設定ができない場合がございます。

お問い合わせ先

愛媛CATV



0120(93)1616